# MODERON



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# МОДУЛЬ М72Е1ЕТН

(ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ MODBUS TCP/RTU)

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Об	5щие сведения и указания		
1.	.1.	Функции продукта	. 2	
1.	.2.	Технические характеристики	. 3	
1.	.3.	Монтаж прибора	.4	
1.	.4.	Схема подключения	.4	
1.	.5.	Индикация и кнопки	. 5	
2.	Be	б-интерфейс модуля	. 6	
2.	.1.	Сетевые настройки Modbus TCP/IP	.7	
2.	.2.	Сетевые настройки Modbus RTU8		
2.	.3.	Режим прямой передачи из TCP/IP в RS485	. 9	
2.	.4.	Сетевые настройки MQTT	. 9	
2.5. Настройки Администратора		. 9		
2.	.6.	Информация об устройстве	10	
3.	Об	новление встроенной прошивки	11	

# 1. Общие сведения и указания

Внимательно прочтите этот документ перед установкой и использованием устройства; Держите этот документ рядом с устройством для будущих консультаций.

Для выполнения любых работ оборудованием «Moderon» может привлекаться только подготовленный персонал, тщательно изучивший эксплуатационную документацию, прошедший обучение и получивший допуск к самостоятельной работе; запрещается использовать неисправное оборудование или инструмент; запрещается закорачивать клеммы звена постоянного тока, клеммы сетевых портов.

Прибор предназначен:

- для подключения логического контроллера серии «Moderon» в сеть Ethernet по протоколу Modbus TCP/IP;
- для подключения любого стороннего прибора в сеть Ethernet, по протоколу Modbus TCP/IP, который поддерживает протокол Modbus RTU по линии RS485.



#### 1.1. Функции продукта

Набор функций:

- Преобразование протокола Modbus TCP/IP в Modbus RTU;
- Статичный IP-адрес устройства;
- Возможность изменения MAC-адреса устройства;
- Возможность подключения до 8-ми сокетов (до 8-ми соединений одновременно);
- Защита от разрыва соединений при возникновении любых проблем с сетью прибор автоматически закроет все текущие соединения (сокеты) и будет ожидать новых подключений.
- Дежурный таймер защита от любых зависаний. Дежурный таймер перезагрузит прибор автоматически, если программа перестанет отвечать.
- Настраиваемый таймер соединения Ethernet если значение таймера >0 и за указанное время отсутствуют запросы со стороны сети Ethernet, тогда прибор перезагрузится автоматически. Чтобы отключить данную функцию установите значение 0 сек.
- Возможность дистанционного обновления прошивки.
- Возможность дистанционной настройки через встроенную web-страницу устройства.

Модуль поддерживает до 255 устройств RS485 с усилителем сигнала и до 32-х без усилителя сигнала. На кол-во устройств может влиять: качество кабеля; качество соединений; помехи; входное сопротивление slave устройства.

#### Области применения:

- Диспетчеризация различный устройств Modbus RTU по сети Modbus TCP/IP;
- Обновление программного обеспечения устройств (поддерживающих обновление по RS485) из сети Modbus TCP/IP (режим шлюза TCP/RS485 – ожидайте в следующем обновлении);
- Считывать данные с датчиков Modbus RTU по линии RS485;
- Управление умным домом (будет добавлена поддержка MQTT в последующих обновлениях).

Питание				
Напряжение питания	24 Вольта постоянного тока (±10%)			
Потребляемая мощность не более	0,72 Вт, 30 мА (±3%)			
0	бщие данные			
Габаритные размеры (ДхВхГ)	36,30x90,2x56,50 (±1%)			
Степень защиты корпуса	IP20			
Средний срок службы	10 лет, не считая электромеханических			
	переключателей (кнопок)			
Средняя наработка на отказ не	100 000 ч.			
менее				
Масса	0,077 кг (без упаковки), 0,137 кг в упаковке			
Гальваническая развязка между	1 кВ			
RJ45 и RS485				
Разъем RJ45 (Сетевой интерфейс Ethernet)				
Кол-во	1 шт.			
Поддерживаемые протоколы	Modbus TCP/IP			
Скорость передачи данных	10 Мбит/с			
Стандарт Ethernet	IEEE 802.3-2002			
Тип	10BASE-T			
Гальваническая развязка	1 кВ			
IP адрес	Статический			
Сетевой интерфейс RS-485				
Кол-во	1 шт.			
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU			
Скорость обмена, бит/с	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200			
Четность	none, odd, even			
Стоп бит	1, 2 (дополнительно режимы 0,5 и 1,5)			
Таймаут, мс	065535			
Терминирующий резистор 120 Ом	Есть (подключение дип-переключателем)			

### 1.2. Технические характеристики

## 1.3. Монтаж прибора



- Убедитесь, что условия работы (температура, влажность, вибрации, напряжение питания и т.д.) находятся в указанных пределах.
- Не устанавливайте изделие вблизи источников нагрева, устройств с большими магнитами, мест подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влажности, пыли, механических вибраций или ударов.
- Прибор должен быть надёжно закреплен на дин-рейке.
- \_ Питание прибора следует осуществлять от источника питания с гальванической развязкой ОТ питания силового оборудования. Источник питания следует устанавливать в том же шкафу электрооборудования, в котором установлен прибор. Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
- Сетевые кабели подключайте в соответствии с общепринятыми стандартами и в дали от источников ЭМП.



#### 1.4. Схема подключения

Назначение контактов:

24VDC +	Ввод питания 24 Вольта постоянного тока, не изолированный.	
24VDC -	Необходимо соблюдать полярность напряжения питания.	
A+	Положительный полюс Modbus RTU Slave, порт RS-485	
В-	Отрицательный полюс Modbus RTU Slave, порт RS-485	
GND	Общая земля (-24VDC)	
Разъем RJ45*	Разъём для подключении кабеля Ethernet со штекером типа RJ45	
Прибор обеспечивает гальваническую развязку между пинией RS485 и Ethernet		

аническую развязку между линиеи К5485 и Etnernet.

Рекомендуемые кабели для подключения:

Питание +24 VDC	Дух-жильный кабель сечением не менее 0.5 мм2 например МКЭШ 2х0 75	Длинна не более 50 метров
Ethernet	Кабель витая пара F/UTP кат.5E 4x2x0.51	Длинна не более 100 метров (для увеличения длинны используйте коммутатор)
RS485 Интерфейсный кабель с витой парой для RS485 с волновым сопротивлением 120 Ом, например КИПвЭВ 1x2x0.78		Длинна не более 1000 метров (может потребоваться усилитель сигнала RS485)

## 1.5. Индикация и кнопки

	POWER	Индикация наличия питания прибора
	ETH	• Мигает одновременно с индикатором «RS485» - модуль в
ETHERNET		режиме ожидания запросов.
M OPOWER		<ul> <li>Мигает асинхронно с «RS485» - передача/приём данных по</li> </ul>
ETH		сети Ethernet.
ERROR	RS485	<ul> <li>Мигает одновременно с индикатором «ЕТН» - модуль в</li> </ul>
<b>9</b>		режиме ожидания запросов.
M72EIETH		<ul> <li>Мигает асинхронно с «ЕТН» - передача/приём данных по линии RS485.</li> </ul>
-24VD -24VD	ERROR	• Иногда загорается – загорается в момент ошибки по сети.
		• Мигает 1 раз в секунду - устройство загружается (устройство
		в режиме загрузки), в этот момент к нему можно
		подключиться с помощью сервисной программы.
		<ul> <li>Мигает 3 раза в секунду - устройство перешло в режим</li> </ul>
		загрузчика, когда произошло подключение с помощью
		сервисной программы.
	2	Кнопка «Reset».
		<ul> <li>При удержании кнопки 3 сек. в рабочем режиме происходит перезагрузка модуля.</li> </ul>
		• Для сброса настроек до заводских: выключите
		питание▶зажмите и удерживайте кнопку▶подайте
		питание▶продолжайте удерживать кнопку не менее 6 сек.
		дождитесь когда одновременно загорятся индикаторы
		«ETH», «RS485» и «ERROR» 🕨 все три индикатора погасли
		настройки сброшены успешно, устройство перезагрузится
		автоматически.

# 2. Веб-интерфейс модуля

Для просмотра и редактирования параметров модуля необходимо воспользоваться встроенным веб-интерфейсом.

Подключите компьютер и расширитель в одну сеть. Убедитесь, что сеть имеет адрес 192.168.0.Х. После чего откройте браузер и введите в адресную строку адрес расширителя (по умолчанию «192.168.0.120»):

C $\oplus$	192.168.0.120
------------	---------------

При переходе по адресу должна открыться страница авторизации:

Авторизация Введите логин Введите пароль Вход	MODERON
Введите логин Введите пароль Вход	Авторизация
Введите пароль <b>Вход</b>	Введите логин
Вход	Введите пароль
	Вход

Авторизуйтесь (по умолчанию логин «admin», пароль «123»). Настоятельно рекомендуем сразу сменить пароль, на пароль с высокой сложностью!

Если вы забыли пароль, то сбросьте настройки до заводских: выключите питание ► зажмите и удерживайте кнопку ► подайте питание ► продолжайте удерживать кнопку не менее 6 сек. ► дождитесь, когда одновременно загорятся индикаторы «ETH», «RS485» и «ERROR» ► все три индикатора погасли ► настройки сброшены успешно, устройство перезагрузится автоматически.

При успешной авторизации откроется страница настроек модуля:

MODERON moderon-electric.ru	CETEBOЙ ШЈ Modbus TCP/IP (I	1HO3 M72E1ETH MQTT) - Modbus RTU
	Сетевые на	істройки
Настройки Modbus TCP	МАС адрес	38:3b:26:87:54:a3
	IP устройства	192.168.0.120
Sec.	Маска сети	255.255.255.0
203	Шлюз	192.168.0.1
Настройки	НТТР порт панели	80
Modbus RTU	Modbus TCP порт	502
Настройки Матт Настройки Матт Настройки пользователя	Таймаут соединения Сохрани	Г
Д Информация об устройстве		

## 2.1. Сетевые настройки Modbus TCP/IP

Чтобы открыть сетевые настройки, перейдите в соответствующий раздел меню:

MODERON moderon-electric.ru	MODERON         CETEBOЙ ШЛЮЗ М72E1ETH           Modbus TCP/IP (MQTT) - Modbus RTU		
	Сетевые на	стройки	
Настройки Modbus TCR	МАС адрес	38:3b:26:87:54:a3	
	IP устройства	192.168.0.120	
5	Маска сети	255.255.255.0	
502	Шлюз	192.168.0.1	
Настройки	НТТР порт панели	80	
Modbus RTU	Modbus TCP порт	502	
	Таймаут соединения	0	
Кастройки МQТТ Настройки Пользователя	Сохранит	гь	
Д Информация об устройстве			

Настройки:

- МАС адрес устройства;
- IP устройства, должен соответствовать вашей сети (IP адрес статический);
- Маска сети, должна соответствовать вашей сети;
- Шлюз;
- HTTP порт web-панели управления;
- Modbus TCP порт для соединения;
- Таймаут соединения TCP/IP. Значение = 0 таймаут соединения отключен.
   Значение > 10...65535 сек активирован контроль таймаута соединения TCP/IP.
   Если через указанный период времени с устройством никто не установит соединение, оно автоматически перезагрузится. Активируйте данную функцию для дополнительной защит от зависания внешнего сетевого оборудования.

Устройство работает по стандарту Ethernet: IEEE 802.3-2002. Скорость передачи данных: 10 Мбит/с (тип 10BASE-T) Гальваническая развязка: 1 кВ

Для сохранения изменений настроек обязательно нажмите на кнопку «Сохранить», не покидая раздел меню.

## 2.2. Сетевые настройки Modbus RTU

Чтобы открыть настройки Modbus RTU, линии RS485, перейдите в соответствующий раздел меню:

MODERON moderon-electric.ru	СЕТЕВОЙ ШЛ Modbus TCP/IP (M	1QTT) - Modb	72E1ETH us RTU
	Настройки	Modbu	IS
Настройки Modbus TCP	Скорость порта	9600	~
	Четность	NONE	~
Sal	Стоп бит	2 bits	~
205	Таймаут, ms	1000	
Настройки	Кол. повторов записи	3	
Modbus RTU	Сохранит	ъ	
Настройки МQTT			
Настройки пользователя			
О Информация об устройстве			

Настройки:

- Скорость RS485, бит/с: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200
- Четность: none, odd, even
- Стоп бит: 1, 2 (дополнительно режимы 0,5 и 1,5)
- Таймаут: 0...65535 сек.
- Терминирующий резистор 120 Ом: есть (включается в линию дип-переключателем)
- Кол-во повторов записи: 0...10 раз. Если Master не поддерживает проверку успешной записи, то данный шлюз может это сделать самостоятельно. При значении > 0 раз шлюз произведет самостоятельно несколько попыток записи, если первые будут неудачны.

Для сохранения изменений настроек обязательно нажмите на кнопку «Сохранить», не покидая раздел меню.

### 2.3. Режим прямой передачи из TCP/IP в RS485

Режим прямой передачи данных в сеть RS485, без преобразования в протокол.

#### ДАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ. ОЖИДАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ ОБНОВЛЕНИЯХ ПО.

### 2.4. Сетевые настройки MQTT

#### ДАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ. ОЖИДАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ ОБНОВЛЕНИЯХ ПО.

### 2.5. Настройки Администратора

Чтобы открыть настройки Администратора, перейдите в соответствующий раздел меню:

	CETEBOЙ ШЛЮЗ M72E1ETH Modbus TCP/IP (MQTT) - Modbus RTU
Настройки Modbus TCP	Настройки администратора Имя admin Пароль 123
Королики Hacтройки Modbus RTU	Сохранить
Кастройки МQTT	
Настройки пользователя	
о Л Информация об устройстве	

Настройки:

- Имя, логин для авторизации в веб-панели управления;
- Пароль для авторизации в веб-панели управления;
- ! Рекомендуем сразу сменить пароль администратора на пароль с высокой сложностью! Это позволит избежать перехвата управления и непреднамеренного изменения настроек.

Для сохранения изменений настроек обязательно нажмите на кнопку «Сохранить», не покидая раздел меню.

## 2.6. Информация об устройстве

Чтобы открыть информацию об устройстве, перейдите в соответствующий раздел меню:



В данном разделе можно найти информацию об устройстве: описание модели; заводской номер; версию устройства; версию прошивки.

По QR-коду можно открыть документацию к изделию или перейти на сайт.

Кнопка «Перезагрузить» позволяет дистанционно перезагрузить устройство.

## 3. Обновление встроенной прошивки

Для загрузки или обновления встроенной прошивки понадобится любой преобразователь USB/RS485 (рекомендуется использовать комплект для программирования M72PKRS485, который мы можете найти на сайте, в разделе аксессуары (moderon-electric.ru/.../aksessuary\_m72/).

Так же понадобится сервисное приложение на ПК «Service\_software\_M72E1ETH» и файл прошивки «\*\*\*.bin», скачайте их по прямой ссылке: <u>service software M72E1ETH</u> (или на сайте <u>https://moderon-electric.ru/.../moduli\_rasshireniya\_m72/986/</u>)

**ШАГ 1.** Подключаем преобразователь USB/RS485 к компьютеру, проверим его в диспетчере устройств и запоминаем номер COM-порта.

🗸 🛱 Порты (СОМ и LPT)

USB Serial Port (COM7)

**ШАГ 2.** Подключаем расширитель к ПК через преобразователь USB/RS485, используя порт расширителя RS485.

ШАГ 3. Запустите приложение:

М Сервисное ПО	-     ×		
Связь с устройством	Управление		
Порт СОМ1 🗸 115200 V 🤗	Найти устройство		
Последовательный порт (СОМ1)	Перезагрузить		
Прошивка	Информация об устройстве		
Имя	Имя		
Размер	Серийный номер		
Путь	Версия ПО		
	Версия устройства		
Передано 0%	Версия загрузчика		
Перезагрузить после прошивки	Описание		
Открыть Прошить			

**ШАГ 4.** Выберите необходимый порт, укажите скорость (по умолчанию 115200) и нажмите на кнопку открыть порт *2*. При успешном открытии порта кнопка станет зеленого цвета *2*.

М Сервисное ПО	- 🗆 ×	
Связь с устройством	Управление	
Порт СОМ4 🗸 115200 🗸 🤗	Найти устройство	
USB Serial Port (COM4)	Перезагрузить	
Прошивка	Информация об устройстве	
Имя	Имя	
Размер	Серийный номер	
Путь	Версия ПО	
Передано 0%	Версия устройства	
	Версия загрузчика	
Перезагрузить после прошивки	Описание	
Открыть Прошить	]	
2024-12-17 14:43:15  Open serial port		

#### ШАГ 5. Нажмите на кнопку «Найти устройство»:

🕅 Сервисное ПО	–	
Связь с устройством	Управление	
Порт СОМ4 🗸 115200 🗸 🥜	Найти устройство	
USB Serial Port (COM4)	Перезагрузить	
Прошивка	Информация об устройстве	
Имя	Имя	
Размер	Серийный номер	
Путь	Версия ПО	
	Версия устройства	
Передано 0%	Версия загрузчика	
Перезагрузить после прошивки	Описание	
Открыть Прошить		
2024-12-17 14:43:15  Open serial port		

**ШАГ 6.** Переведите расширитель в режим «загрузки» (индикатор «error» в режиме загрузки медленно мигает и быстро при успешном подключении к сервисному ПО на ПК):

- Подайте питание на расширитель, он автоматически перейдет в режим загрузки на несколько секунд
  - или
- Удерживайте кнопку «Reset» на устройстве в течение трех секунд; или
- При подключении по TCP/IP компьютера к устроййству. В браузере, перейдите на адрес «192.168.0.120», авторизуйтесь и во вкладке «Информация об устройстве» нажмите на кнопку «перезагрузить».

	CETEBOЙ ШЛЮЗ М72E1ETH           Modbus TCP/IP (MQTT) - Modbus RTU
Настройки Модрия ТСР	Информация об устройстве модель устройства: 10T/Modbus Gate Заводской номер: 2
Настройки Modbus RTU	Версия устройства: <u>v1.0</u> Версия прошивки: <u>v1.0</u> Перезагрузить Документация:
МОТТ Настройки МОТТ	
Сорональной килопрости и конструктики и конструктики и конструктики и конструктики и конструктики и конструкти и констр И конструкти и констру и конструкти и конструкти и конструкти и конструкти и конструкти и констру и конс	
<b>1</b> Информация	

**ШАГ 7.** При успешном подключении (индикатор «error» быстро мигает), в приложении выведется соответствующая информация и отобразится информация об устройстве:

Сервисное ПО	- 🗆 X		
Связь с устройством	Управление		
Порт СОМ4 🗸 115200 🗸 🥜	Найти устройство		
USB Serial Port (COM4)	Перезагрузить		
Прошивка	Информация об устройстве		
Имя	Имя IoT/Modbus Gate		
Размер	Серийный номер 2		
Путь	Версия ПО v1.0		
Personal OR	Версия устройства v1.0		
Передано 0%	Версия загрузчика bv0.1		
Перезагрузить после прошивки	Описание		
Открыть Прошить	Modbus TCP/RTU gate with IoT		
2024-12-17 15:13:33] Open serial port 2024-12-17 15:13:37] Start find device 2024-12-17 15:13:46] Device find ok 2024-12-17 15:13:46] Send request get dev info 2024-12-17 15:13:46] Device info received			

Если устройство не обнаруживается:

- проверьте RS485 подключение, выбранный СОМ-порт и скорость подключения (115200).
- Убедитесь, что перевели расширитель в режим «Загрузки» после того, как запустили поиск в приложении. Повторите попытки (устройство выходит из режима загрузки через несколько секунд, если программа не становила с ним соединение);

ШАГ 8. Нажмите на кнопку «Открыть» и выберите файл прошивки:



ШАГ 9. Нажмите на кнопку «Прошить» и дождитесь завершения загрузки:



Рекомендуем установить галочку «перезагрузить после прошивки».

**ШАГ 10.** Если вы убрали галочку «Перезагрузить после прошивки», то перезагрузите устройство нажав на кнопку «Перезагрузить» в сервисном приложении или по питанию.

**ШАГ 11.** Зайдите в web-панель <u>http://192.168.0.120</u> – убедитесь что она загружается. Устройство успешно обновлено.